



拡張ヘッダ・ピン(未実装)

基板取り付け用・未実装

BOOT用ピン・ヘッダ(はんだ付けする)

BOOT MODE :100. SPIO MASTER  
BOOT MODE :110. UART

JTAGコネクタ(未実装)

フラッシュ・メモリ

オーディオ用24ビット96kHz A-D/D-Aコンバータ

GNDとAGNDはIC下部で接続

Pin	Function	Component	Value
1	PFI0	SW	4.7k
2	PFI1	SW	4.7k
3	PFI2	SW	4.7k
4	PFI3	SW	4.7k
5	PFI4	SW	4.7k
6	PFI5	SW	4.7k
7	PFI6	SW	4.7k
8	PFI7	SW	4.7k
9	PFI8	SW	4.7k
10	PFI9	SW	4.7k
11	PFI10	SW	4.7k
12	PFI11	SW	4.7k
13	PFI12	SW	4.7k
14	PFI13	SW	4.7k
15	PFI14	SW	4.7k
16	PFI15	SW	4.7k
17	PFI16	SW	4.7k
18	PFI17	SW	4.7k
19	PFI18	SW	4.7k
20	PFI19	SW	4.7k
21	PFI20	SW	4.7k
22	PFI21	SW	4.7k
23	PFI22	SW	4.7k
24	PFI23	SW	4.7k
25	PFI24	SW	4.7k
26	PFI25	SW	4.7k
27	PFI26	SW	4.7k
28	PFI27	SW	4.7k
29	PFI28	SW	4.7k
30	PFI29	SW	4.7k
31	PFI30	SW	4.7k
32	PFI31	SW	4.7k
33	PFI32	SW	4.7k
34	PFI33	SW	4.7k
35	PFI34	SW	4.7k
36	PFI35	SW	4.7k
37	PFI36	SW	4.7k
38	PFI37	SW	4.7k
39	PFI38	SW	4.7k
40	PFI39	SW	4.7k
41	PFI40	SW	4.7k
42	PFI41	SW	4.7k
43	PFI42	SW	4.7k
44	PFI43	SW	4.7k
45	PFI44	SW	4.7k
46	PFI45	SW	4.7k
47	PFI46	SW	4.7k
48	PFI47	SW	4.7k
49	PFI48	SW	4.7k
50	PFI49	SW	4.7k
51	PFI50	SW	4.7k
52	PFI51	SW	4.7k
53	PFI52	SW	4.7k
54	PFI53	SW	4.7k
55	PFI54	SW	4.7k
56	PFI55	SW	4.7k
57	PFI56	SW	4.7k
58	PFI57	SW	4.7k
59	PFI58	SW	4.7k
60	PFI59	SW	4.7k